

TOTAL[®]
Control

Instruction
Manual

708861

RDN-2140512

8

EN	Instruction Manual
DE	Bedienungsanleitung
FR	Mode d'emploi
ES	Guía del usuario
PT	Manual de instruções
IT	Istruzioni per l'uso
NL	Gebruiksaanwijzing
DA	Brugsanvisning
NO	Bruksanvisning
SV	Bruksanvisning
FI	Käyttöohje
EL	Οδηγίες χρήσεως
RU	Инструкция пользователя
TR	Kullanım kılavuzu
PL	Instrukcja obsługi
CZ	Návod k použití
HU	Használati útmutató
SK	Návod na použitie
HR	Korisničkim uputama
RO	Instrucțiuni de folosire
BG	Инструкции за потребителя

Requires 2 new AAA Batteries
Benötigt 2 neue AAA Batterien
Fonctionne avec 2 piles AAA neuves
Requiere 2 pilas AAA nuevas
Requer 2 pilhas AAA novas
Richiede 2 nuove pile AAA
Vereist 2 nieuwe AAA-batterijen
Kræver 2 nye AAA batterier

Krever 2 nye AAA-batterier
Kräver 2 nya AAA-batterier
Vaatii 2 uutta AAA-paristoa
Λειτουργεί με 2 μπαταρίες AAA νέες
Требуется 2 новые батарейки типа AAA
2 yeni AAA Pil gerektirir
Wymaga 2 baterii AAA nowych
Výžaduje 2 nové AAA baterie
Szükség van 2 új AAA elem
Výžaduje 2 nové AAA baterie
Zahtijeva 2 nove AAA baterije
Necesita 2 baterii AAA noi
Изискава 2 батерии тип AAA

TV	TV	: Television / HDTV / LCD / LED / Plasma / Projector
SAT	SAT	: Digital TV Receiver / Satellite Receiver / Set-Top-Box / IPTV / DVB-S / DVB-T / Freeview (UK) / SAT/HDD /
CBL	CBL	: Cable Converter / Set-Top-Box / IPTV / DVB-C
VIDAC	VIDAC	: Video Accessory like Media Centres / AV Accessories / AV Selectors
MISC	MISC	: Miscellaneous Audio / Divers Audio
AMP	AMP	: Audio / Amplifier / Active Speaker System
TUNER	TUNER	: Audio / Audio Receiver/Tuner/Amplifier / (DVD) Home Cinema
MISC	MISC	: Miscellaneous Audio / Divers Audio
AMP	AMP	: Audio / Amplifier / Active Speaker System
CD	CD	: CD Player
DVD	DVD	: DVD Player / DVD-R / Blu-ray / DVD Home Cinema / DVD/VCR Combi / DVD/HDD
VCR	VCR	: Video Recorder / VCR/DVD Combi

1

Code List

TV

A.R. Systems 0037 0556
Accent 0009 0037 0556
Acer 1339
Acoustic Solutions 1667 1727 1149
adform 1624

2

3

(3 sec.)

x2

4

x2

5

English
Code Set up

(Example: To set up the TOTAL CONTROL REMOTE for your television)

- Find the **four-digit device code for your device (e.g. ACCENT television) in the Code list**. Codes are listed by device type and brand name. The most popular code is listed first. If your brand is not listed at all please try the Code Search. Make sure your equipment is switched on. If not switch it on manually.
- Select the **device key** (e.g. TV key) corresponding to the device you wish to control (e.g. television).
- Press and hold the red & blue keys for 3 seconds**. The red LED will light up twice.
- Enter your **four-digit device code** using the number keys (e.g. TV - ACCENT code **0009**). The red LED lights up twice.
- Now, **aim the TOTAL CONTROL at your device and press POWER**. If your device switches off, the **TOTAL CONTROL REMOTE** is ready to operate your device. If it does not switch off your device simply try the next code listed for your brand.

If none of the codes listed for your brand work please try the Code Search. The Code Search may also work if your brand is not listed at all).

To set up the code for another device follow the instructions above only press the appropriate device key instead of TV during step 2.

Code Search

The Search Method allows you to find the code for your device by scanning through all the codes contained in the memory of the TOTAL CONTROL. The Search Method may also work if your brand is not listed at all.

- Switch on your television (not on standby).
- Select the **device key** (e.g. TV key) corresponding to the device you wish to control (e.g. television).
- Press and hold the red & blue keys for 3 seconds**. The red LED will light up twice.
- Aim the **TOTAL CONTROL** at your device. Press and hold the "POWER KEY" until your device switches OFF (this may take up to 8 minutes). Release the "POWER key" as soon as your device switches OFF.

To search for the code for another device follow the instructions above only press the appropriate device key instead of TV during step 2.

Deutsch
Einstellen der Codes

(Beispiel: So programmieren Sie die TOTAL CONTROL-FERNBEDIENUNG für Ihr Fernsehgerät)

- Ermitteln Sie den Code für Ihr Gerät (z.B. Accent Fernsehgerät)** in der Codeliste. Die Codes sind nach Gerätetyp und Markenname aufgelistet. Die häufigsten Codes sind zuerst aufgeführt. Achten Sie darauf, dass Ihr Gerät eingeschaltet ist (nicht in Standby).
- Wählen Sie die entsprechende Gerätetaste (z.B. TV).
- Halten Sie die rote und blaue Taste drei Sekunden gedrückt!** Die LED-Anzeige blinkt zweimal.
- Geben Sie den ersten für Ihren Gerätetyp und Ihre Marke aufgeführten Code ein (z.B. TV Accent = **0009**).
- Richten Sie die TOTAL CONTROL auf Ihr Gerät und drücken Sie POWER (AN/AUS Taste)**. Wenn das Gerät abschaltet, ist die TOTAL CONTROL für die Bedienung Ihres Geräts bereit.

Wenn keiner der für Ihre Marke aufgeführten Codes funktioniert versuchen Sie bitte den Code Suchlauf. Der Code Suchlauf ist auch brauchbar, wenn Ihre Marke überhaupt nicht aufgeführt ist.

Um den Code eines anderen Geräts einzurichten, folgen Sie den Anweisungen oben. Drücken Sie nur die entsprechende Gerätetaste statt TV in Schritt 2.

Code Suchlauf

Mit den Code Suchlauf können Sie den Code für Ihr Gerät herausfinden, in dem Sie alle Codes durchlaufen, die im Speicher der TOTAL CONTROL enthalten sind. Der Code Suchlauf kann auch funktionieren, wenn Ihre Marke überhaupt nicht aufgeführt ist.

- Schalten Sie Ihr Fernsehgerät ein (Standby genügt nicht).
- Wählen Sie die entsprechende Gerätetaste (z.B. TV).
- Halten Sie die rote und blaue Taste drei Sekunden gedrückt!** Die LED-Anzeige blinkt zweimal.
- Richten Sie die TOTAL CONTROL Fernbedienung auf Ihr Gerät. Halten Sie die POWER-Taste** so lange gedrückt, bis Ihr Gerät AUSGESCHALTET wird. (Dies kann bis zu 8 Minuten dauern.) Lassen Sie die POWER-Taste los, sobald das Gerät AUSGESCHALTET wird.

Um ein anderes Gerät einzurichten, folgen Sie den Anweisungen oben. Drücken Sie nur die entsprechende Gerätetaste statt TV in Schritt 2.

Français
Programmation des codes

(Exemple : configuration de la TÉLÉCOMMANDE TOTAL CONTROL pour la télévision)

- Trouvez le code de votre appareil (p. ex. téléviseur Accent)** dans la liste des codes. Les codes sont répertoriés par type d'appareil et par nom de marque. Le code le plus courant apparaît en premier. Vérifiez que votre appareil est allumé (et non en veille).
- Appuyez sur la touche **TV** de la TOTAL CONTROL pour sélectionner l'appareil que vous souhaitez configurer.
- Maintenez les touches rouge et bleue enfoncées pendant 3 secondes**. La diode clignote deux fois.
- Entrez votre code d'appareil à quatre chiffres** avec les touches numériques (p. ex. le code Accent **0009**). La DEL rouge clignote deux fois pour confirmer l'enregistrement du code.
- Maintenant, pointez la TOTAL CONTROL vers votre appareil et appuyez sur OFF**. Si votre appareil s'éteint, la TOTAL CONTROL est prête à l'utiliser. Si les fonctions n'agissent pas correctement, répétez les étapes 1 à 5 en utilisant un autre code répertorié sous votre marque.

Si aucun des codes répertoriés pour votre marque n'actionne votre appareil, OU si votre marque n'est pas listée, essayez la méthode de recherche.

Pour configurer le code pour un autre appareil, suivez les instructions ci-dessus et appuyez sur la touche appropriée de l'appareil au lieu de la TV à l'étape 2.

Méthode de recherche

La méthode de recherche vous permet de rechercher le code de votre appareil en parcourant tous les codes contenus dans la mémoire de la TOTAL CONTROL. La méthode de recherche peut fonctionner même si votre marque n'apparaît pas dans la liste.

- Allumez votre téléviseur (pas en veille).
- Appuyez sur la touche **TV** de la TOTAL CONTROL pour sélectionner l'appareil que vous souhaitez configurer.
- Maintenez les touches rouge et bleue enfoncées pendant 3 secondes**. La diode clignote deux fois.
- Dirigez la TÉLÉCOMMANDE TOTAL CONTROL en direction de l'appareil. Maintenez enfoncée la TOUCHE D'ALIMENTATION** jusqu'à ce que votre appareil s'ÉTEIGNE (cela peut prendre jusqu'à 8 minutes). Relâchez la touche d'ALIMENTATION dès que votre appareil est ÉTEINT.

Pour configurer le code pour un autre appareil, suivez les instructions ci-dessus et appuyez sur la touche appropriée de l'appareil au lieu de la TV à l'étape 2.

Español

Configuración de códigos

(Ejemplo: configuración del MANDO A DISTANCIA TOTAL CONTROL para la televisión)

1. Busque el código correspondiente a su aparato (por ejemplo Televisión Accent) en la lista de códigos. Los códigos aparecen ordenados por tipo de aparato y marca. Los códigos más populares aparecen en primer lugar. Asegúrese de que el aparato esté encendido (no en modo de espera).

2. Pulse la tecla **TV** del TOTAL CONTROL para seleccionar el aparato que desea configurar.

3. Mantenga pulsadas las teclas roja y azul durante 3 segundos. El indicador LED parpadeará dos veces.

4. Introduzca el código del aparato de cuatro dígitos utilizando las teclas numéricas (por ejemplo código Accent **0009**). El LED rojo se encenderá de forma intermitente dos veces para confirmar que el código ha quedado guardado.

5. Ahora, apunte con el TOTAL CONTROL a su aparato y pulse OFF. Si el aparato se apaga, el TOTAL CONTROL ya está preparado para funcionar con su aparato. En caso de que no sea así, repita los pasos 1-5 empleando otro código de la lista que corresponda a la marca.

Si ninguno de los códigos de la lista para su marca logra que funcione su aparato O si la marca no aparece en la lista, pruebe el método de búsqueda.

Para configurar el código de otro dispositivo, siga las instrucciones anteriores. Bastará con pulsar la tecla del dispositivo en cuestión en lugar de TV en el paso 2.digo para esa marca.

Método de búsqueda

El Método de Búsqueda le permite buscar el código para su aparato realizando una búsqueda entre todos los códigos que contiene la memoria del TOTAL CONTROL. El Método de Búsqueda también puede resultar útil si la marca en cuestión ni siquiera aparece en la lista.

1. Asegúrese de que el aparato esté encendido (no en modo de espera).

2. Pulse la tecla **TV** del TOTAL CONTROL para seleccionar el aparato que desea configurar.

3. Mantenga pulsadas las teclas roja y azul durante 3 segundos. El indicador LED parpadeará dos veces.

4. Apunte con el mando TOTAL CONTROL a su dispositivo. Mantenga pulsada la tela "POWER" hasta que su dispositivo se APAGUE (puede tardar hasta 8 minutos). En cuanto se apague, suelte la tecla "POWER".

Para buscar el código para otro aparato siga las instrucciones anteriores y en el paso 2 pulse la tecla correspondiente al aparato en cuestión en lugar de la TV.

Português

Configuração de código

(Exemplo: para configurar o TELECOMANDO TOTAL CONTROL para o seu televisor)

1. Consulte o código do seu dispositivo (ex. Televisão Accent) Na lista de códigos. Os códigos estão listados por tipo e marca da televisão. O código mais conhecido está indicado em primeiro lugar. Certifique-se que a sua televisão está ligada (e não no modo standby).

3. Prima a tecla **TV** no TOTAL CONTROL para seleccionar o dispositivo que deseja Configurar.

3. Prima sem soltar as teclas vermelha e azul durante 3 segundos! O LED piscará duas vezes.

4. Introduza o seu código de quatro dígitos do dispositivo usando as teclas numéricas (ex. Accent código **0009**). O LED vermelho piscará duas vezes para confirmar que o código fica guardado.

5. Agora, Aponte o TOTAL CONTROL para o seu dispositivo e prima OFF. Se a sua televisão se apagar, o seu TOTAL CONTROL está pronto a operar o seu aparelho. Se o seu dispositivo não responder, repita os passos 1-5 com cada código listado para a sua marca de televisão.

Se nenhum dos códigos listados para a sua marca funcionar com o seu dispositivo, OU se a sua marca não estiver listada, tente o Método de Busca.

Para definir o código para outro dispositivo siga as instruções acima e, no passo 2, prima apenas a tecla do dispositivo adequado, em vez de TV.

Método de busca

O Método de Busca permite-lhe descobrir o código para o seu dispositivo esquadrinhando por todos os códigos contidos na memória do TOTAL CONTROL. O Método de Busca também pode funcionar se a sua marca não estiver listada.

1. Certifique-se que a sua televisão está ligada (e não no modo standby).

2. Prima a tecla **TV** no TOTAL CONTROL para seleccionar o dispositivo que deseja Configurar.

3. Prima sem soltar as teclas vermelha e azul durante 3 segundos! O LED piscará duas vezes.

4. Aponte o TELECOMANDO TOTAL CONTROL para o dispositivo. Prima sem soltar a "TECLA LIGAR/DESLIGAR" até que o seu dispositivo se DESLIGUE (tal poderá demorar até 8 minutos). Solte a "tecla LIGAR/DESLIGAR" assim que o dispositivo se DESLIGUE.

Para procurar o código para outro dispositivo siga as instruções acima prima apenas a tecla de dispositivo apropriada em vez de TV durante o passo 2.

Italiano

Configurazione codice

(esempio: per configurare il TELECOMANDO TOTAL CONTROL per un televisore)

1. Trovare il codice per il proprio dispositivo (es. televisore Accent) nell'elenco dei codici. I codici sono elencati per tipo di apparecchio e nome del marchio. Il codice più conosciuto è indicato per primo. Verificare che il proprio apparecchio sia acceso (non in standby).

2. Premere il tasto d'apparecchio (es. **TV**) del TOTAL CONTROL per selezionare l'apparecchio che si intende configurare.

3. Tenere premuti i tasti rosso e blu per 3 secondi. Il IED lampeggia due volte.

4. Inserire il codice dell'apparecchio a quattro cifre utilizzando i tasti numerici (es. codice Accent **0009**). Il LED rosso s'illuminerà due volte per confermare che il codice è stato memorizzato.

5. Puntare ora il TOTAL CONTROL verso il proprio dispositivo e premere OFF. Se il dispositivo si spegne, il TOTAL CONTROL è pronto per farlo funzionare. Se l'apparecchio non risponde, seguire i passi da 1 a 5 con ciascun codice indicato per il marchio.

Se nessuno dei codici indicati per il proprio marchio è in grado di far funzionare il dispositivo, OPPURE se il marchio non è indicato, provare il metodo di ricerca

Per configurare il codice per un altro dispositivo, attenersi alle istruzioni riportate di seguito, premendo semplicemente il tasto del dispositivo appropriato al posto del tasto della TV, durante il passaggio 2.

Metodo di ricerca

Il Metodo di Ricerca consente di trovare il codice giusto per il proprio dispositivo facendo scorrere tutti i codici contenuti nella memoria del TOTAL CONTROL. Il Metodo di Ricerca può funzionare anche se il proprio marchio non compare in elenco.

1. Accendere il televisore (non in standby).

2. Premere il tasto d'apparecchio (es. **TV**) del TOTAL CONTROL per selezionare l'apparecchio che si intende configurare.

3. Tenere premuti i tasti rosso e blu per 3 secondi. Il IED lampeggia due volte.

4. Rivolgere il TELECOMANDO TOTAL CONTROL verso il dispositivo. Tenere premuto il tasto "POWER" finché il dispositivo non si SPEGNE (tale operazione potrebbe richiedere fino a 8 minuti). Non appena il dispositivo si spegne, rilasciare il tasto "POWER".

Per cercare il codice relativo a un altro apparecchio seguire le istruzioni sopraindicate premendo il tasto corretto dell'apparecchio anziché TV durante il passo 2.

Nederlands

Codes instelling

(Voorbeeld: installatie van de TOTAL CONTROL-afstandsbediening voor uw televisie)

1. Zoek de code voor uw apparaat (bijvoorbeeld Accent televisie) in de codelijst. De codes worden vermeld op apparaattype en merknaam. De meest voorkomende code wordt het eerst vermeld. Controleer of het apparaat is ingeschakeld (niet op stand-by).

2. Druk op de **TV-toets** op de TOTAL CONTROL om het apparaat te selecteren dat u wilt instellen (bijv. TV).

3. Houd de rode en blauwe toets 3 seconden ingedrukt. Het lampje zal twee keer oplichten.

4. Geef uw viercijferige apparaatcode op met de cijfertoetsen (bijvoorbeeld Accent code **0009**). De rode LED knippert twee keer om te bevestigen dat de code is opgeslagen.

5. Richt nu de TOTAL CONTROL op uw apparaat en druk op OFF. Als uw apparaat uitgaat, is de TOTAL CONTROL gereed om het te bedienen. Als uw apparaat niet reageert, volgt u stap 1-5 met elke code die voor uw merk wordt vermeld.

Als geen van de codes die voor uw merk worden vermeld, voor uw apparaat werkt, OF als uw merk helemaal niet wordt vermeld, probeert u de zoekmethode

Voer de bovenstaande instructies uit om een code in te stellen voor een ander apparaat, maar druk bij stap 2 op de betreffende toets voor het apparaat in plaats van de tv.

Zoekmethode

Met de zoekmethode kunt u de code voor uw apparaat vinden door alle codes in het geheugen van de TOTAL CONTROL te doorzoeken. De zoekmethode kan ook werken als uw merk helemaal niet wordt vermeld.

1. Controleer of het apparaat is ingeschakeld (niet op stand-by).

2. Druk op de **TV-toets** op de TOTAL CONTROL om het apparaat te selecteren dat u wilt instellen (bijv. TV).

3. Houd de rode en blauwe toets 3 seconden ingedrukt. Het lampje zal twee keer oplichten.

4. Richt de TOTAL CONTROL-afstands bediening op het apparaat. Houd de AAN/UIT-KNOP ingedrukt tot het apparaat wordt uitgeschakeld (dit kan 8 minuten duren). Laat de AAN/UIT-KNOP los zodra het apparaat wordt uitgeschakeld.

Voer de bovenstaande instructies uit om een code te zoeken voor een ander apparaat, maar druk bij stap 2 op de desbetreffende apparaattoets in plaats tv.

Dansk

Opsætning af kode

(Eksempel: Sådan opsættes TOTAL CONTROL-FJERNBETJENINGEN til dit tv)

1. Find den firecifrede enhedskode til din enhed (f.eks. ACCENT-tv) på kodelisten. Koder angives efter enhedstype og mærke. Den mest brugte kode er angivet først. Sørg for, at enheden er tændt (ikke på standby). Hvis dit mærke slet ikke er angivet, skal du benytte kodesøgningen. Sørg for, at udstyret er tændt. Hvis det ikke er tændt, skal du tænde for det manuelt.

2. Tryk på tasten **TV** på TOTAL CONTROL-FJERNBETJENINGEN for at vælge den enhed, du gerne vil opsætte.

2. Tryk på rød og blå, og hold dem nede i 3 sekunder, indtil den røde lysdiode lyser permanent.

4. Indtast den firecifrede enhedskode ved brug af nummertasterne (f.eks. TV - ACCENT, kode 0009). Den røde lysdiode slukkes. Hvis den røde lysdiode blinker, er tallet forkert.

5. Derefter skal du rette TOTAL CONTROL-FJERNBETJENINGEN mod enheden og trykke på POWER. Hvis enheden slukkes, er TOTAL CONTROL-FJERNBETJENINGEN klar til at betjene enheden. Hvis det ikke slukkes, vil enheden forsøge at bruge den næste kode, der er angivet for dit mærke.

Hvis ingen af de koder, der er angivet for dit mærke, virker, skal du benytte kodesøgningen. Kodesøgningen kan også fungere, selv om dit mærke slet ikke er angivet.

Konfigurer koden til en anden enhed ved at følge instruktionerne ovenfor. Tryk kun på den rigtige enhedstast i stedet for TV'et i trin 2.

Søgemetoden

Med Søgemetoden kan du finde koden til dit apparat ved at scanne gennem alle koderne, som er gemt i hukommelsen i TOTAL CONTROL. Søgefunktionen kan også virke, hvis dit apparats mærke slet ikke er opført på listen.

1. Sørg for, at udstyret er tændt. Hvis det ikke er tændt, skal du tænde for det manuelt.

2. Tryk på tasten **TV** på TOTAL CONTROL-FJERNBETJENINGEN for at vælge den enhed, du gerne vil opsætte.

2. Tryk på rød og blå, og hold dem nede i 3 sekunder, indtil den røde lysdiode lyser permanent.

4. Peg TOTAL CONTROL mod din enhed. Hold tasten "POWER" nede, indtil din enhed slukker (dette kan tage op til 8 sekunder). Slip tasten "POWER", når din enhed slukker.

Konfigurer koden til en anden enhed ved at følge instruktionerne ovenfor. Tryk kun på den rigtige enhedstast i stedet for TV'et i trin 2.

Norsk

Konfigurasjon av kode

(Eksempel: Konfigurere TOTAL CONTROL-fjernkontrollen for TVen din)

1. Finn den firecifrede enhetskode for enheten din (f.eks. ACCENT-TV) i kodelisten. Kodene står oppført etter enhetstype og merkenavn. Den mest populære koden står oppført først. Kontroller at enheten er slått på (ikke i standby). Hvis merket ditt ikke er på listen i det hele tatt, må du prøve kodesøket. Kontroller at utstyret er slått på. Hvis ikke slår du det på manuelt.

2. Trykk på knappen **TV** på TOTAL CONTROL-fjernkontrollen for å velge enheten du vil konfigurere.

3. Trykk på og hold nede den røde og blå tasten i tre sekunder. Lampen blinker to ganger.

4. Inn den firecifrede enhetskode ved hjelp av tallknappene (f.eks. TV, ACCENT – kode 0009). Den røde lampen slukkes. Hvis den røde lampen blinker, er koden feil.

5. Deretter sikter du TOTAL CONTROL-fjernkontrollen mot enheten og trykker på POWER. Hvis enheten slår seg av, er TOTAL CONTROL-fjernkontrollen klar til å betjene enheten din. Hvis enheten ikke slår seg av, prøver du den neste koden som er oppført for merket ditt.

Hvis ingen av kodene på listen for merket ditt fungerer, må du prøve kodesøket. Kodesøket kan også fungere hvis merket ditt ikke står på listen i det hele tatt.

Når du skal konfigurere koden for en annen enhet, følger du instruksjonene over, men trykker på den passende enhetsknappen i stedet for TV i trinn 2.

Søkemetoden

Søkemetoden gjør det mulig å finne koden til ditt apparat ved å skanne alle kodene som er lagret i minnet til TOTAL CONTROL. Søkemetoden kan også virke selv om ditt merke ikke er oppført.

1. Kontroller at utstyret er slått på. Hvis ikke slår du det på manuelt.

2. Trykk på knappen **TV** på TOTAL CONTROL-fjernkontrollen for å velge enheten du vil konfigurere.

2. Trykk på og hold nede den røde og blå tasten i tre sekunder. Lampen blinker to ganger.

4. Sikt mot enheten med TOTAL CONTROL-fjernkontrollen. Trykk på og hold nede strømknappen til enheten slår seg AV (dette kan ta opptil 8 minutter). Slipp strømknappen umiddelbart i det enheten slår seg AV.

Når du skal konfigurere koden for en annen enhet, følger du instruksjonene over, men trykker på den passende enhetsknappen i stedet for TV i trinn 2.



Svensk

Ställa in koder

(Exempel: Du vill ställa in TOTAL CONTROL-fjärrkontrollen för din TV)

1. Hitta koden för din apparat (t.ex. Accent Television) i kodlistan. Koderna är an-givna per apparattyp och märke. De vanligaste koderna står först. Se till att din TV är påslagen (inte på stand-by).

2. Tryck på TV-knappen på TOTAL CONTROL för att välja den apparat som du vill ställa in.

3. Tryck på och håll ned rött och blått i 3 sekunder! lysdioden blinkar två gånger.

4. För in din fyrsiffriga apparatkod med hjälp av nummernapparna (t.ex. Accent kod 0009). Den röda LED-knappen kommer att blinka två gånger för att bekräfta att koden har sparats.

5. Sikta nu med din TOTAL CONTROL på apparaten och tryck på AV-knappen. Om apparaten stängs av är din TOTAL CONTROL klar att användas. Om din apparat inte svarar, följ steg 1 – 5 med varje kod som finns upptagen för ditt märke.

Om ingen av koderna som finns upptagna för ditt märke styr din apparat ELLER om ditt märke inte finns med alls, prova Sökmetoden.

Om du vill konfigurera koden för en annan enhet följ du ovanstående instruktioner men trycker på motsvarande enhetsknapp istället för på TV vid steg 2.

Sökmetoden

Sökmetoden gör det möjligt för dig att hitta koden till din apparat genom att söka igenom alla koder som finns i minnet till din TOTAL CONTROL. Sökmetoden kan också användas om ditt märke inte finns med alls.

1. Se till att din TV är påslagen (inte på stand-by).

2. Tryck på TV-knappen på TOTAL CONTROL för att välja den apparat som du vill ställa in.

3. Tryck på och håll ned rött och blått i 3 sekunder! lysdioden blinkar två gånger.

4. Rikta TOTAL CONTROL-fjärrkontrollen mot din enhet. Tryck på och håll ned STRÖMKNAPPEN tills enheten stängs AV (det här kan ta upp till 8 minuter). Släpp STRÖMKNAPPEN så snart enheten stängs AV.

Om du vill konfigurera för en annan enhet följ du ovanstående instruktioner men tryc-ker på motsvarande enhetsknapp istället för på TV vid steg 2.

Suomi

Koodien määrittäminen

(Esimerkki: TOTAL CONTROL -OHJAIMEN määrittäminen televisiota varten)

1. Etsi laitteen (esim. ACCENT-televisio) nelinumeroinen koodi koodiluettelosta. Koodit on lueteltu laitteen tyyppin ja tuotemerkin mukaan. Suosituin koodi on luet-telossa ensimmäisenä. Varmista, että laite on käynnissä (ei valmiustilassa). Jos lai-teesi tuotemerkkiä ei ole luettelossa, kokeile koodihakua. Varmista, että laite on käynnissä. Jos se ei ole, käynnistä manuaalisesti.

2. Valitse määritettävä laite painamalla TOTAL CONTROL -OHJAIMEN TV-painiketta.

3. Pidä alhaalla punaista ja sinistä painiketta 3 sekuntia, LED-merkkivalo vilkkuu kahdesti.

4. Anna laitteen nelinumeroinen koodi numeropainikkeilla (esim. TV - ACCENT -koodi 0009). Punainen merkkivalo sammuu. Jos punainen merkkivalo vilkkuu, numero on väärä.

5. Osoita seuraavaksi TOTAL CONTROL -OHJAIMELLA laitetta ja paina POWER-painiketta. Jos laite sammuu, TOTAL CONTROL -OHJAIN on valmis ohjaamaan laitetta. Jos laite ei sammuu, kokeile seuraavaa tuotemerkin kohdalle merkittyä koodia.

Jos mikään tuotemerkin koodeista ei toimi, kokeile koodihakua. Koodihaku voi toimia myös silloin, jos tuotemerkkiä ei ole luettelossa ollenkaan.

Jotta voit asettaa koodin toiseen laitteeseen, seuraa yllä olevia ohjeita, mutta paina television sijasta muun sopivan laitteen painiketta vaiheessa 2.

Hakumenetelmä

Hakumenetelmällä pystyt helposti löytämään laitteen koodin kokeilemalla kaikkia TOTAL CONTROL -kaukosäätimen muistiin tallennettuja laitekoodeja. Hakumene-telmä saattaa toimia, vaikka laitteesi merkkiä ei ole ollenkaan luettelossa.

1. Varmista, että laite on käynnissä. Jos se ei ole, käynnistä manuaalisesti.

2. Valitse määritettävä laite painamalla TOTAL CONTROL -OHJAIMEN TV-painiketta.

2. Pidä alhaalla punaista ja sinistä painiketta 3 sekuntia, LED-merkkivalo vilkkuu kahdesti.

4. Osoita TOTAL CONTROL -ohjaimella laitetta kohti. Pidä virtapainike (POWER) pai-nettuna kunnes laite SAMMUU (tämä saattaa kestää jopa 8 minuuttia). Vapauta virtapainike (POWER) heti, kun laite SAMMUU.

Jotta voit asentaa toiseen laitteeseen, seuraa alla olevia ohjeita, mutta paina television sijasta muun sopivan laitteen painiketta vaiheessa 2.

Ελληνικά

Ρύθμιση κωδικού

(Παράδειγμα: Για να ρυθμίσετε το THΛEXEIPIZTHPIO TOTAL CONTROL για τη δική σας τηλεόραση)

1. Εντοπίστε τον τετραψήφιο κωδικό συσκευής για τη δική σας συσκευή (π.χ. τηλεόραση ACCENT) στον κατάλογο Κωδικών. Οι κωδικοί αναγράφονται κατά τύπο συσκευής και επιωνυμία μάρκας. Ο πιο δημοφιλής κωδικός εμφανίζεται πρώτος. Βεβαιωθείτε ότι η δική σας συσκευή είναι ενεργοποιημένη (όχι σε κατάσταση αναμονής). Εάν η επιωνυμία της δικής σας συσκευής δεν υπάρχει στον κατάλογο, παρακαλούμε δοκιμάστε να κάνετε Αναζήτηση κωδικού. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι ενεργοποιημένη. Αν δεν είναι, ενεργοποιήστε την με το χέρι.

2. Πατήστε το πλήκτρο TV στο THΛEXEIPIZTHPIO TOTAL CONTROL, για να επιλέξετε τη συσκευή που θέλετε να ρυθμίσετε.

3. Πατήστε τα πλήκτρα κόκκινο και μπλε για 3 δευτερόλεπτα! Η ενδεικτική λυχνία θα αναβοσβήσει δύο φορές.

4. Εισαγάγετε τον τετραψήφιο κωδικό της δικής σας συσκευής χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά πλήκτρα (π.χ. κωδικός TV - ACCENT 0009). Η κόκκινη λυχνία LED θα σβήσει. Αν η κόκκινη λυχνία LED αναβοσβήνει, ο αριθμός είναι λανθασμένος.

5. Τώρα, στρέψτε το THΛEXEIPIZTHPIO TOTAL CONTROL προς τη συσκευή σας και πατήστε το πλήκτρο POWER. Αν η συσκευή σας απενεργοποιηθεί, το THΛEXEIPIZTHPIO TOTAL CONTROL είναι έτοιμο να χειριστεί τη σύσκευή σας. Αν η συσκευή δεν απενεργοποιηθεί, απλά χρησιμοποιήστε τον δεύτερο κωδικό που αναφέρεται στον κατάλογο για τη δική σας μάρκα.

Αν κανένας από τους κωδικούς που αναφέρονται για τη δική σας μάρκα δεν λειτουργεί, δοκιμάστε να κάνετε Αναζήτηση κωδικού. Η Αναζήτηση κωδικού ενδέχεται επίσης να λειτουργεί αν η επιωνυμία της δικής σας μάρκας δεν εμφανίζεται καθόλου στον κατάλογο.

Για να ορίσετε τον κωδικό για μια άλλη συσκευή, ακολουθήστε τις παραπάνω οδηγίες, αλλά πατήστε το πλήκτρο της κατάλληλης συσκευής αντί της τηλεόρασης κατά τη διάρκεια του βήματος 2.

Μέθοδος Αναζήτησης

Η Μέθοδος Αναζήτησης σας επιτρέπει να βρείτε τον κώδικα για τη συσκευή σας ανιχνεύοντας όλους τους κώδικες που περιέχονται στη μνήμη του TOTAL CONTROL. Η Μέθοδος Αναζήτησης μπορεί επίσης να βοηθήσει αν η μάρκα της συσκευής σας δεν αναγράφεται καθόλου.

1. βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι ενεργοποιη (όχι σε κατάσταση αναμονής).

2. Πατήστε το πλήκτρο TV στο TOTAL CONTROL για να επιλέξετε τη συσκευή που θέλετε να Εγκταστήσετε.

2. Πατήστε τα πλήκτρα κόκκινο και μπλε για 3 δευτερόλεπτα! Η ενδεικτική λυχνία θα αναβοσβήσει δύο φορές.

4. Στρέψτε το THΛEXEIPIZTHPIO TOTAL CONTROL προς τη συσκευή σας. Πατήστε πατετε ταμένα το πλήκτρο "POWER" (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ), έως ότου η συσκευή απενεργοποι ηθεί (η διαδικασία αυτή ενδέχεται να διαρκέσει έως και 8 λεπτά). Αφήστε το πλήκτρο "POWER" (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ) μόλις απενεργοποιηθεί η συσκευή.

Για να αναζητήσετε τον κώδικα μιας άλλης συσκευής ακολουθήστε τις παραπάνω οδηγίες και απλώς πατήστε το κατάλληλο πλήκτρο συσκευής αντί για το πλήκτρο TV στο βήμα 2.

Русский

Настройка кодов

(Пример: Как настроить ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ TOTAL CONTROL для вашего телевизора)

1. Найдите код вашего устройства (например, Accent Television) в списке кодов. Коды указываются в соответствии с типами устройств и их марками. Первыми указаны наи-более известные марки. Убедитесь, что ваше устройство включено (не в режиме ожи-дания).

2. Нажмите кнопку TV (Телевизор) на универсальном пульте TOTAL CONTROL для вы-бора устройства, на работу с которым вы хотите запрограммиро вать пульт.

3. Нажмите и удерживайте красную и синюю клавиши в течение 3 секунд! Индикатор мигнет дважды.

4. Введите четырехзначный код устройства с помощью цифровых кнопок (например, код для Ассент - 0009). Красный индикатор мигнет два раза в подтверждение того, что код запомнен.

5. Направьте универсальный пульт TOTAL CONTROL на устройство и нажмите OFF (ВЫКЛ.). Если устройство выключится, пульт TOTAL CONTROL готов к работе. Если устройство не отвечает, выполните шаги 1-5 с каждым из кодов, приведенных для вашей марки.

Если ни один из кодов не подходит или если производитель вашего устройства отсутствует в списке, воспользуйтесь методом поиска.

Чтобы настроить код для другого устройства следуйте вышеописанным инструкциям, только нажмите клавишу соответствующего устройства вместо телевизора в шаге 2.

Метод поиска

С помощью метода поиска можно найти нужный код для устройства, проанализировав все коды, содержащиеся в памяти универсального пульта TOTAL CONTROL. Этот метод поиска также можно использовать, если производитель устрой-ства отсутствует в списке.

1. Включите телевизор (он не должен находиться в режиме ожидания)

2. Нажмите кнопку TV (Телевизор) на универсальном пульте TOTAL CONTROL для выбора устройства, на работу с которым вы хотите запрограммиро вать пульт.

3. Нажмите и удерживайте красную и синюю клавиши в течение 3 секунд! Индикатор мигнет дважды.

4. Направьте пульт ДУ TOTAL CONTROL на устройство. Нажмите и удерживайте "КЛАВИШУ ПИТАНИЕ" до тех пор, пока устройство не ВЫКЛЮЧИТСЯ (это может занять до 8 минут). Отпустите "клавишу ПИТАНИЕ" сразу после ВЫКЛЮЧЕНИЯ устройства.

Чтобы настроить код для другого устройства следуйте вышеописанным инструкциям, только нажмите клавишу соответствующего устройства вместо телевизора в шаге 2.

Türkçe

Kod Kurulumu

(Örnek: Televizyonunuzun TOTAL CONTROL kumandanız kurmak için)

1. Kod listesinde cihazınızın kodunu bulun (ör. Accent Television). Kodlar, cihaz türüne ve markaya göre listelenmiştir. En popüler kodlar, ilk sırada belirtil-miştir. Cihazınızın açık olduğundan emin olun (bekleme modunda değil).

2. Ayarlamak istediğiniz cihaz için TOTAL CONTROL cihazında TV tuşuna basın.

3. 3 saniyelğine kırmızı ve mavi tuşları basılı tutun! LED iki kez yanıp sönecektir.

4. Numara tuşlarını kullanarak dört basamaklı cihaz kodunuzu (ör. Accent kodu 0009) girin. Kırmızı LED, kodun kaydedildiğini onaylamak için iki kez yanıp söner.

5. Şimdi TOTAL CONTROL'ü cihazınıza doğrultun ve OFF'a basın. Cihazınız ka-panırsa, TOTAL CONTROL, cihazınızı çalıştırmaya hazırdır. Cihazınız yanıt ver-mezse, markanız için listelenen her kod için 1-5. adımları uygulayın.

Cihazınızın markası için listelenen kodlardan hiçbirini cihazınızı çalıştırmazsa ya da ilgili marka listede yoksa, arama yöntemini deneyin.

Başka bir cihaz için kod ayarlamak üzere yukarıdaki talimatları izleyin; 2. adımda TV düğmesi yerine yalnızca uygun cihazın tuşuna basın.

Kod Arama

Arama Yöntemi, TOTAL CONTROL'ün hafızasında bulunan tüm kodları tarayarak cihazınız için doğru kodu bulmanızı sağlar. Arama Yöntemi, markanız listede olmadığında da işe yarar.

1. Televizyonunuzu açın (bekleme modunda değil)

2. Ayarlamak istediğiniz cihaz için TOTAL CONTROL cihazında TV tuşuna basın.

3. 3 saniyelğine kırmızı ve mavi tuşları basılı tutun! LED iki kez yanıp sönecektir.

4. TOTAL CONTROL Uzaktan Kumanda'yı cihazınıza doğrultun. Cihazınız kapanana kadar "POWER" (Güç) tuşunu basılı tutun (cihazın kapanması 8 dakika kadar sürebilir). Cihazınız kapanır kapanmaz "POWER" (Güç) tuşunu bırakın.

Başka bir cihazın aratmak için yukarıdaki talimatları uygulayın; tek fark, 2. adımda TV ye-rine ilgili cihazın tuşuna basın.

Polski

Ustawianie kodu

(Przykład: Sposób ustawienia pilota TOTAL CONTROL do obsługi telewizora)

1. Znajdź kod dla swojego urządzenia (np. telewizor Accent) w liście kodów. Kody wymienione są według typu urządzenia i marki. Najbardziej popularny kod zamieszczony jest jako pierwszy. Upewnij się, że twoje urządzenie jest włączone (nie w trybie czuwania).

2. Przyciśnij klawisz TV na TOTAL CONTROL dla urządzenia, które chcesz ustawić.

3. Naciśnij i przytrzymaj przez 3 s czerwony i niebieski przycisk! Dioda LED błysnie dwukrotnie.

4. Wprowadź swój czterocyfrowy kod za pomocą klawiszy numerycznych (np. kod Accent 0009). Czerwona dioda mignie dwa razy, aby potwierdzić, że kod został wprowadzony.

5. Teraz skieruj pilota TOTAL CONTROL na urządzenie i naciśnij przycisk wyłączenia OFF. Jeżeli urządzenie wyłączy się, pilot TOTAL CONTROL jest gotowy do obsługi danego urządzenia. Jeśli twoje urządzenie nie odpowiada, wykonaj kroki 1-5, używając każdego kodu podanego dla posiadanej przez ciebie marki urządzenia.

Jeśli żaden z kodów podanych dla tej marki nie działa LUB, jeśli twoja marka nie jest wy-mieniona na liście, spróbuj metody wyszukiwania.

Aby ustawić kod dla innego urządzenia postępuj zgodnie z instrukcjami powyżej, nacis-kając jedynie przycisk w odpowiednim urządzeniu zamiast w telewizorze w kroku 2.

Wyszukiwanie kodów

Metoda wyszukiwania umożliwi Ci znalezienie kodu dla urządzenia przez przeskanowanie wszystkich kodów zapisanych w pamięci TOTAL CONTROL. Metoda szukania może także okazać się skuteczna, jeżeli marka twojego urządzenia nie znajduje się na liście.

1. Włącz telewizor (nie w trybie czuwania).

2. Przyciśnij klawisz TV na TOTAL CONTROL dla urządzenia, które chcesz ustawić.

3. Naciśnij i przytrzymaj przez 3 s czerwony i niebieski przycisk! Dioda LED błysnie dwukrotnie.

4. Skieruj pilot TOTAL CONTROL w stronę urządzenia. Wciśnij i przytrzy mać przycisk POWER do momentu WYŁĄCZENIA urządzenia (może to potrwać maksymal nie 8 minut). Zwolnij przycisk POWER gdy tylko urządzenie WYŁĄCZY SIĘ.

Aby wyszukać kod dla innego urządzenia, postępuj zgodnie z powyższymi instrukcjami, przyciśnij tylko klawisz odpowiedniego urządzenia zamiast klawisza TV w kroku 2.

Česky

Nastavení kódů

(Příklad: nastavení dálkového ovladače TOTAL CONTROL na váš televizor)

1. Čtyřmístný kód zařízení (např. televizor ACCENT) najdete v seznamu kódů. Kódy jsou seřazeny podle typu zařízení a značky. Nejblížejší kódy jsou zařazeny na začátku. Ujistěte se, že je vaše zařízení zapnuto (ne v pohotovostním režimu). Pokud vaše značka v seznamu není, zkuste použít funkci Vyhledávání kódu. Ujistěte se, že je vaše zařízení zapnuto. Pokud ne, zapněte jej ručně.
2. Stiskněte tlačítko TV na dálkovém ovladači TOTAL CONTROL pro výběr zařízení, které chcete nastavit.
3. Na 3 sekundy stiskněte a podržte červené a modré tlačítka, LED dvakrát blikne.
4. Zadejte čtyřmístný kód zařízení pomocí číselných tlačítek (např. kód televizoru ACCENT je 0009). Červená dioda LED zhasne. Pokud červená dioda LED bliká, číslo není správné.
5. Nyní dálkový ovladač namířte TOTAL CONTROL na vaše zařízení a stiskněte tlačítko POWER. Pokud se vaše zařízení vypne, je dálkový ovladač TOTAL CONTROL připraven k jeho ovládání. Pokud ovladač zařízení nevypne, zkoušejte další kódy uvedené v seznamu u vaší značky.

Pokud žádný z těchto kódů nefunguje, vyzkoušejte funkci Vyhledání kódu. Funkci Vyhledání kódu lze použít také v případě, že vaše značka není v seznamu uvedena.

Ak chcete nastavit kód pro další zařízení, postupujte podle vyšší uvedených pokynů, avšak v kroku 2 stlaďte namísto tlačidla TV tlačidlo příslušného zařízení.

Funkce Vyhledání kódu

Metoda vyhledávání umožňuje najít kód vašeho zařízení prohlédáním všech kódů obsažených v paměti dálkového ovládání TOTAL CONTROL. Metodu vyhledávání můžete také použít, pokud vaše značka není v seznamu vůbec uvedena.

1. Ujistěte se, že je vaše zařízení zapnuto. Pokud ne, zapněte jej ručně.
2. Vyberte zařízení tlačítko (např. TV tlačítko) odpovídající zařízení, které chcete ovládat (např. televize).
3. Na 3 sekundy stiskněte a podržte červené a modré tlačítka, LED dvakrát blikne.
4. Dálkový ovladač TOTAL CONTROL namířeno směrem k vašemu zařízení. Stiskněte a podržte tlačítko POWER dokud se zařízení NEVYPNE (to může trvat až 8 minut)! Jakmile se zařízení VYPNE, uvolněte tlačítko „POWER“.

Ak chcete nastavit pre ďalšie zariadenie, postupujte podľa vyššie uvedených pokynov, avšak v kroku 2 stlaďte namiesto tlačidla TV tlačidlo príslušného zariadenia.

Magyar

Kódbeállítás

(Példa: A TOTAL CONTROL TÁVVEZÉRLŐ beállítása televízióhoz)

1. Keresse meg készüléke (pl. Accent televízió) kódját a kódlistában. A lista a készülékek típusa és márkája alapján van összeállítva. A leggyakoribb kód áll legelől. Kapcsolja be a készüléket (ne készenléti üzemmódban legyen).
3. Nyomja meg a TOTAL CONTROL TV gombját, mivel televíziót kíván beállítani.
2. Tartsa lenyomva a piros és kék gombot 3 másodpercig. A LED kettőt villan.
4. Adja meg a készülék négyjegyű kódját a számgombok segítségével (pl. a 0009-os Accent-kódot). A piros LED két villanással jelzi a kód mentését.
5. Irányítsa a TOTAL CONTROL távvezérlőt a készülék felé, és nyomja meg az OFF gombot. Ha a készülék kikapcsol, a TOTAL CONTROL készen áll a vezérlésére. Ha a készülék nem reagál, hajtva végre az 1-5.

lépést az adott márkánál feltüntetett további kódokkal. Ha a márka mellett szereplő egyik kód sem felel meg, VAGY ha az adott márka nem szerepel a listán, akkor próbálja ki kódkeresést.

A kód másik készülékhez való beállításához kövesse a fenti utasításokat, de a 2. lépésben a TV helyett a készülék megfelelő gombját nyomja meg.

Kódkereső

A kódkeresés funkció segítségével a TOTAL CONTROL memóriájában szereplő összes kód végigfuttatásával megkeresheti a készüléknek megfelelő kódot. Ez a funkció akkor is használható, ha az adott márka nem szerepel a listán.

1. Kapcsolja be a televíziókészüléket (ne készenléti üzemmódban legyen).
2. Nyomja meg a TOTAL CONTROL TV gombját, mivel televíziót kíván beállítani.
2. Tartsa lenyomva a piros és kék gombot 3 másodpercig. A LED kettőt villan.
4. Irányítsa az TOTAL CONTROL TÁVVEZÉRLŐT a készülékre. Nyomja meg és tartsa lenyomva a „POWER” GOMBOT, amíg a készülék KI állapotba kapcsol (ez akár 8 perccel is igénybe vehet). Amint készüléke KI állapotba kapcsol, engedje fel a „POWER” GOMBOT.

Ha másféle készülék szeretné megkeresni, hajtva végre a fenti eljárást, de a 2. lépésben a TV gomb helyett a készüléknek megfelelő gombot nyomja meg.

Slovenčina

Nastavenie kódu

(Příklad: nastavenie diaľkového ovládača TOTAL CONTROL pre televizor)

1. Nájdite štvormiestny kód vášho zariadenia (napr. televízor ACCENT) v Zozname kódov. Kódy sú zoradené podľa typu a značky zariadenia. Najpopulárnejší kód je uvedený ako prvý. Ak značka vášho zariadenia nie je v zozname, použite funkciu Vyhľadanie kódu. Zaisťte, aby bolo vaše zariadenie nie zapnuté. Ak nie je, zapnite ho manuálne.
2. Vyberte zariadenie tlačidlo (napr. TV tlačidlo) zodpovedajúce zariadenia, ktoré chcete ovládať (napr. televízia). *
3. Stlačte červené a modré tlačidlo a podržte ich stlačené 3 sekundy! LED indikátor dvakrát blikne.
4. Zadajte štvormiestny kód zariadenia na číselnej klávesnici ovládača (napr. kód TV ACCENT je 0009). Červená dióda LED zhasne. Ak červená dióda LED bliká, číslo je nesprávne.
5. Potom namierte diaľkový ovládač TOTAL CONTROL na vaše zariadenie a stlačte tlačidlo POWER. Ak sa zariadenie vypne, diaľkový ovládač TOTAL CONTROL je pripravený na jeho ovládanie. Ak sa zariadenie nevypne, jednoducho skúste nasledujúci kód uvedený pre príslušnú značku.

Ak nefunguje ani jeden kód uvedený pre príslušnú značku, skúste funkciu Vyhľadanie kódu. Vyhľadanie kódu skúste aj vtedy, ak vaša značka nie je uvedená v zozname.

Ak chcete nastaviť kód pre ďalšie zariadenia, postupujte podľa vyššie uvedených pokynov s tým rozdielom, že v kroku 2 stlačte namiesto tlačidla TV tlačidlo príslušného zariadenia.

Funkcia Vyhľadanie kódu

Ak vaše zariadenie ovládaču TOTAL CONTROL neodpovedá ani po zadaní všetkých uvedených kódov pre vašu značku, pokúste sa váš kód vyhľadať. Metóda vyhľadávania umožňuje vyhľadanie kódu vášho zariadenia pomocou prehľadania všetkých kódov uložených v ovládači TOTAL CONTROL. Metóda vyhľadávania je užitočná aj vtedy, keď značka vášho zariadenia nie je uvedená.

1. Zapnite svoj televízny prijímač (nesmie byť v pohotovostnom režime) a zamierť naň svoje TOTAL CONTROL.
2. Vyberte zariadenie tlačidlo (napr. TV tlačidlo) zodpovedajúce zariadenia, ktoré chcete ovládať (napr. televízia). *
3. Stlačte červené a modré tlačidlo a podržte ich stlačené 3 sekundy! LED indikátor dvakrát blikne.
4. Namierťte diaľkový ovládač TOTAL CONTROL na vaše zariadenie. Stlačte a podržte „POWER” tlačidlo, kým sa vaše zariadenie nevypne (Môže to trvať až 8 minút)! Keď sa zariadenie vypne, ihneď uvoľnite „POWER” tlačidlo.

Ak chcete nastaviť pre ďalšie zariadenie, postupujte podľa vyššie uvedených pokynov, avšak v kroku 2 stlaďte namiesto tlačidla TV tlačidlo príslušného zariadenia.

Hrvatski

Postavljanje šifri

(Primjer: Postavljanje daljinskog upravljača TOTAL CONTROL za televizor)

1. Pronađite kod za vaš uređaj na listi kodova. Kodovi su izlistani putem vrste uređaja i naziva brenda. Najpopularniji kod je izlistan prvi. Uvjerite se da je vaš uređaj uključen (ne u stanju mirovanja).
2. Pritisnite tipku TV na TOTAL CONTROL za uređaj koji želite podesiti.
3. Pritisnite crvenu i plavu tipku i držite ih pritisnutima 3 sekunde! LED indikator će dvaput zatreperiti.
4. Unesite vaš (četveroznamenkasti kod uređaja) pomoću brojčanih tipki. Crveni LED treperi dva puta.
5. Sada, usmjerite TOTAL CONTROL prema vašem uređaju i pritisnite POWER. Ako se uređaj isključi, TOTAL CONTROL je spreman za rad vašeg uređaja.

Ako niti jedan od navedenih kodova za vaš brand radu molimo pokušajte Način pretraživanja. Search Code može raditi ako vaš brand nije na popisu uopće).

Kako biste postavili šifru za drugi uređaj, slijedite navedene upute i pritisnite odgovarajuću tipku na uređaju umjesto tipke TV-a iz 2. koraka.

Način pretraživanja

Ako vaš uređaj ne odgovara na TOTAL CONTROL nakon pokušaja svih izlistanih kodova za vaš brand, potražite vaš kod. Način pretraživanja omogućuje vam da pronađete kod za vaš uređaj pretraživanjem svih kodova u memoriji na TOTAL CONTROL. Način pretraživanja može raditi čak i ako vaš brand nije izlistan.

1. Uvjerite se da je vaš uređaj uključen (ne u stanju mirovanja).
2. Pritisnite tipku TV na TOTAL CONTROL za uređaj koji želite podesiti.
3. Pritisnite crvenu i plavu tipku i držite ih pritisnutima 3 sekunde! LED indikator će dvaput zatreperiti.
4. Usmjerite daljinski uređaj TOTAL CONTROL prema uređaju. Pritisnite tipku napajanja i držite je pritisnutom dok se uređaj ne isključi (to bi moglo potrajati do 8 minuta). Otpustite tipku napajanja čim se uređaj isključi.

Kako biste postavili drugi uređaj, slijedite navedene upute i pritisnite odgovarajuću tipku na uređaju umjesto tipke TV-a iz 2. koraka.

Română

Codurile de configurare

(Exemplu: Pentru configurarea telecomenzii TOTAL CONTROL pentru televizor dvs.)

1. Găsiți codul pentru dispozitivul dvs. în lista de coduri. Codurile sunt specificate în funcție de tipul de dispozitiv și în funcție de denumirea mărcii. Codul cel mai popular este specificat primul. Asigurați-vă că dispozitivul este pornit (nu în stare de veghe).
2. Apăsăți pe tasta TV de pe telecomanda universală TOTAL CONTROL pentru dispozitivul pe care doriți să îl configurați.
3. Mențineți apăsat timp de 3 secunde butoanele roșu și albastru ! LED-ul va clipi de două ori.
4. Cu ajutorul tastelor numerice, introduceți codul format din patru cifre al dispozitivului. LED-ul roșu va clipi de două ori.
5. Apoi, îndreptați telecomanda universală TOTAL CONTROL spre dispozitivul dvs. și apăsați pe PORNIRE. Dacă dispozitivul se oprește, telecomanda universală TOTAL CONTROL este gata să îl acționeze.

Dacă nici unul dintre codurile enumerate de munca brand-ul vă rugăm să încercați Metoda de căutare. Căutare cod poate lucra, de asemenea, în cazul în care brand-ul nu este listat la toate).

Pentru a seta codul pentru alt dispozitiv urmați instrucțiunile de mai sus și apăsați tasta dispozitivului corespunzător în locul televizorului în etapa 2.

Metoda de căutare

Dacă dispozitivul dvs. nu răspunde la telecomanda universală TOTAL CONTROL după ce ați încercat toate codurile specificate pentru marca dvs., încercați să căutați codul dvs. Metoda de căutare vă permite să găsiți codul pentru dispozitivul dvs. scanând toate codurile incluse în memoria telecomenzii universale TOTAL CONTROL. De asemenea, metoda de căutare poate să funcționeze chiar dacă marca dvs. nu este specificată deloc.

1. Asigurați-vă că dispozitivul este pornit (nu în stare de veghe).
2. Apăsăți pe tasta TV de pe telecomanda universală TOTAL CONTROL pentru dispozitivul pe care doriți să îl configurați.
3. Mențineți apăsat timp de 3 secunde butoanele roșu și albastru ! LED-ul va clipi de două ori.
4. Îndreptați TELECOMANDA TOTAL CONTROL spre dispozitiv. Apăsăți și mențineți apăsat „TASTA POWER” până la OPRIREA dispozitivului (aceasta poate dura până la 8 minute). Eliberați „tasta POWER” după OPRIREA dispozitivului.

Pentru a seta codul pentru alt dispozitiv urmați instrucțiunile de mai sus și apăsați tasta dispozitivului corespunzător în locul televizorului în etapa 2.

Български

Задаване на код

(Пример: За да настроите TOTAL CONTROL управление за вашия телевизор)

1. Намерете кода на устройството в списъка с кодове. Кодовете са подредени по тип устройство и име на марката. Най-популярните кодове са първи. Проверете дали устройството е включено (а не в режим на изчакване).
2. Натиснете бутона TV на устройството TOTAL CONTROL за устройството, което искате да настроите.
3. Натиснете и задръжте червения и синия бутон 3 секунди! LED индикаторът ще мигне два пъти.
4. Въведете своя (четирицифрен код на устройството) с цифровите бутони. Червеният светодиод ще примигне два пъти.
5. Сега насочете TOTAL CONTROL към устройството и натиснете POWER. Ако устройството се изключи, значи TOTAL CONTROL е готово да управлява това устройство.

Ако нито един от кодовете, изброени за вашата марка дейност, моля опитайте Търсене кодекс. Търсене код може да работи, ако вашата марка не е в списъка на всички).

Чтобы настроить код для другого устройства следуйте вышеописанным инструкциям, только нажмите клавишу соответствующего устройства вместо телевизора в шаге 2.

Метод на търсене

Ако устройството ви не отговаря на TOTAL CONTROL, след като сте опитали всички кодове, изброени за вашата марка, опитайте с търсене на кода. Методът на търсене ви позволява да намерите кода за устройството, като сканирате всички кодове, намиращи се в паметта на TOTAL CONTROL. Методът на търсене може да работи също и ако марката на вашето устройство я няма в списъка.

1. Проверете дали устройството е включено (а не в режим на изчакване).
2. Натиснете бутона TV на устройството TOTAL CONTROL за устройството, което искате да настроите.
3. Натиснете и задръжте червения и синия бутон 3 секунди! LED индикаторът ще мигне два пъти.
4. Насочете дистанционното управление TOTAL CONTROL към вашето устройство. Натиснете и задръжте БУТОНА "POWER" (захранване), докато устройството се ИЗКЛУЧИ (това може да отнеме до 8 минути). Отпуснете бутона за захранването "POWER" веднага, щом устройството ви се изключи (OFF).

За да настроите кода за друго устройство, следвайте горните указания, но натиснете бутона за съответното устройство, вместо този за телевизора, при стъпка 2.